

Uputstvo za korišćenje alarma sa jednom particijom

Uključenje alarma

1. Stati ispred tastature. Ne praviti bilo kakve pokrete, osim pokreta ruke pri unošenju šifre. (To je neophodno, jer ukoliko senzor detektuje pokret u prostoriji alarm neće prihvatiti šifru.)
2. Pritisnuti taster ARM i uneti šifru. (Šifra je unapred dodeljena korisniku i može imati ili četiri ili šest cifara. Sve šifre imaju isti broj cifara. On je unapred određen i ne može se menjati.)
3. Pali se crvena lampica ARM na levoj strani tastature i čuje se isprekidani zvuk sa nje. (To je indicacija da će alarm biti uključen za određeno unapred programirano vreme i da se moraju napustiti prostorije štice alarmom.)
4. Ukoliko se ne upali crvena lampica ARM, treba pritisnuti taster CLEAR dva puta i ponoviti proceduru. (Postupak se ponavlja sve dok se crvena lampica ARM ne upali.)

Isključenje alarma

1. Odmah po ulasku u prostoriju doći do tastature, pritisnuti taster OFF i uneti svoju šifru. (To se mora uraditi za unapred određeno vreme. Ulazni period će biti praćen neprekidnim tonom sa tastature.)
2. Crvena lampica ARM će se ugasiti, a narandzasta OFF će se upaliti. (To je indicacija da je alarm ugašen i da se može slobodno kretati po prostorijama.)
3. Ukoliko se crvena lampica ARM ne ugasi treba što brže pritisnuti taster CLEAR dva puta i ponoviti postupak. (Postupak se ponavlja sve dok se crvena lampica ARM ne ugasi, a narandzasta OFF ne upali.)
4. Ukoliko se alarm ne isključi za unapred određeno vreme počće da svira sirena. Samo treba nastaviti sa procedurom isključenja ili je ponoviti i sirena će prestati da svira.