



## **Promena šifara na alarmnim centralama MG/SP**

1. Pritisnuti taster u gornjem levom uglu (krug sa crtom).
2. Uneti master šifru.
3. Uneti poziciju šifre (01-master, 02-master 1, 03-master 2, 04-31 korisnici 1-28 i 32 panik šifra).
4. Uneti novu šifru (4 ili 6 cifara). Broj cifara mora biti unapred dogovoren sa instalaterom.)
5. Ponoviti novu šifru.
6. Ukoliko treba programirati daljinske komande, pritisnuti dva puta isti taster na daljincu. Ukoliko ne treba pritisnuti ENTER.
7. Ukoliko je alarm sa dve particije, treba izabrati za koje particije šifra ima ovlašćenja, 1, 2 ili 1 i 2 pritiskom na tastere 1 ili 2 pri čemu se odgovarajući tasteri(ili lampice) pale. Zatim pritisnuti ENTER i na kraju CLEAR.

### **Brisanje šifara**

Koraci 1, 2 i 3 su isti

4. Pritisnuti taster SLEEP i držati pritisnut dok se ne čuje isprekidani zvuk sa tastature.
5. Pritisnuti taster CLEAR.

**NAPOMENA: NE BRISATI MASTER ŠIFRU VEĆ SAMO MENJATI U DRUGU.**